

LAKOVÁNÍ

**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

# Industriální elegance se skutečným betonem

Každý si svůj domov chce zařídit podle svého vkusu - proto není divu, že narůstá poptávka po stylových individuálních površích v interiéru. K jedinečnému výsledku vám jednoznačně dopomůže nový ADLER Bluefin Pure-Concrete. Skutečný beton nanášený stříkáním se svým charakteristickým perforovaným povrchem zprostředkovává syrovou eleganci, čímž vnáší do interiérových prostorů působivé akcenty. ADLER technik Matthias Abendstein nám krok po kroku ukáže, jak jednoduše proměníte vaše povrchy na ty betonové:

📅 29.06.2018

## Použité produkty



Aquafix Concrete

## Pracovní kroky



### Krok 1: Příprava

Jako podklad pro betonový efekt doporučujeme použít neopracované MDF desky. Pro přípravou základu je třeba plochy přebrousit bruskou se zrnitostí 150. Nejprve si připravíme produkt Bluefin Pure-Concrete obarvený do jednoho ze šesti standardních barevných odstínů (35 hmotnostních dílů). Abychom dosáhli perfektní hladké směsi bez hrudek, je třeba vmíchat **Aquafix Concrete Natur** (100 hmotnostních dílů) pomocí disolvéru nebo košíkového míchadla.



### Krok 2: Základ

Naneste směs Aquafix Concrete na povrch pomocí tlakové nádobkové pistole (tryska 2,2 mm) nebo pomocí bezpulzační membránové pumpy s cirkulací. Optimální množství nánosu: 400 - 500 g/m<sup>2</sup>. Nechte plochu proschnout při teplotě 20°C přibližně 4-5 hodin.



### **Krok 3: Broušení**

Následuje broušení: plochu krátce přebruste excentrickou bruskou se zrnitostí 100 - 120. Poté důkladně odstraňte brusný prach.



### **Krok 4: Druhý nátěr**

Zopakujeme nanášení směsi Aquafix Concrete, tentokrát s vydatností 700 - 800 g/m<sup>2</sup>.



## Krok 5: Přikrytí fólií

Hned po aplikaci druhého nánosu je třeba mokrou plochu překrýt PE fólií a přitlačit ji pomocí zednické lžice. Díky uzavření vzduchu pod fólií vzniknou pro beton charakteristické dutinky. Podle osobních preferencí může být betonový efekt hladší nebo výraznější. Obecně platí: čím precizněji vymačkáme uzavřený vzduch zpod fólie, tím bude efekt hladší.

Nechte plochu přes noc proschnout!



## Krok 6: Odstranění fólie

Na druhý den fólii opatrně odstraňte a profoukněte plochu ještě jednou tlakovým vzduchem. Opracovaný výrobek nechte nyní 4-5 hodin větrat.



## Krok 7: Uzavření povrchu + vrchní nátěr

Novopečený betonový efekt může být nyní přelakován vrchním lakem. Plochu uzavřete nejprve produktem Bluefin Primer-Concrete + 10 % tužidla Aqua-PUR-Härter (vydatnost 100-120 g/m<sup>2</sup>), čímž zajistíte, že cement se při setkání s vodou nebude drodit. Nechte výrobek opět tři hodiny proschnout a jako poslední krok naneste Aqua-Top Antiscratch G5 + 10 % tužidla Aqua-PUR-Härter (vydatnost 80 g/m<sup>2</sup>).

**Důležité:** Další informace naleznete v technickém listu produktu Bluefin Pure-Concrete.

# Galerie



