

Jak opravit olejované nebo voskované povrchy

Poškrábané nebo silně opotřebované povrchy lze opravit a oživit olejem Legno-Öl.

ADLER vám ukáže, jak postupně odstranit malé škrábance a otláčení na olejovaném nábytku.

Oprava drobných prohlubní nebo vrypů

Krok 1:

Vyčistěte povrchy pomocí čističe Legno-Reiniger.

Krok 2:

Lehce navlhčete poškozené místo. Položte přes něj navlhčený čistý bavlněný hadřík a zahřejte jej opatrně žehličkou. Působení vlhka a tepla dokáže značně vyrovnat různé otlaky a prohlubně díky opětovnému narovnání dřevních vláken.

Krok 3:

Nechte místo dobře uschnout a pak obruste případná vystupující vlákna brusným papírem. Začněte s hrubší zrnitostí (150) a postupujte k jemnější (240).

Krok 4:

Vetřete do místa pomocí houbičky Scotchbrite olej Legno-Öl nebo tvrdovoskový olej Legno-Hartwachsöl. Přebytky odstaňte bavlněným hadříkem.

 18.09.2012

Použité produkty



Legno-Reiniger



Legno-Öl



Legno-Hartwachsöl



Finishpapier Bogen

Krok 5 (pouze při použití oleje Legno-Öl):

Po čtyřech hodinách schnutí naneste opět olej Legno.

Pozor: Pokud jste použili tvrdvoskový olej, není už druhý nános potřeba.

Oprava menších škrábanců

Pracovní kroky



Krok 1: Přebroušení škrábanců

Obruste poškrábaná místa brusným papírem. Začněte hrubším brusným papírem o zrnitosti 150 a pokračujte v práci až k zrnitosti 240.



Krok 2: Nanesení oleje Legno-Öl

Naneste olej Legno-Öl nebo tvrdý voskový olej Legno-Hartwachsöl na obroušené místo a nechte působit po dobu pěti minut.



Krok 3: Vetření oleje a přebroušení

Vetřete olej do dřeva brusným rounem Scotchbrite.



Přebytky otřete čistým bavlněným hadříkem.



Krok 4: Druhý nános (pouze pro Legno-Öl)

Po čtyřech hodinách schnutí naneste ještě jednu vrstvu oleje.

Pozor: pokud jste použili tvrdvoskový olej Legno-Hartwachsöl, již druhý nános neprovádějte.

Galerie



