

Clean-Möbelreiniger

7202

Čistící prostředek na nábytek pro domácí, řemeslné a průmyslové použití.

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

7202000210

Všeobecné informace

Čistící prostředek na vodní bázi pro odstranění prachu, nečistot a otisků prstů z lakovaných povrchů nábytku. Díky šetrnému složení lze produkt používat k pravidelné údržbě.

Oblasti použití



Je vhodný k čištění lakovaných povrchů a ostatních stíratelných ploch v interiéru.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Připraveno k použití. Neředit.
- Otřete do sucha měkkým hadříkem.
- Vyhněte se dlouhodobému působení.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Stříkání	Vytírání
Vydatnost na jeden nános	Obsah balení vystačí na 15 m ²	

Větší plochy: Clean-Möbelreiniger (7202) naneste v tenké vrstvě pomocí rozprašovače a otřete hadříkem, který je součástí sady.

Menší plochy: Clean-Möbelreiniger (7202) nastříkejte přímo na hadřík, který je součástí sady, naneste na ošetřované povrchy a setřete.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

250 ml - Láhev s rozprašovačem

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.
Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

Bezpečnostně technické údaje



Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.